

Nouveau process Mirka sans fil de rectification des défauts

PONÇAGE

1



Localiser le défaut
dans le vernis.

2



Appliquer l'eau avec le tampon
humidificateur sur
le disque ou directement
sur le défaut.

3



Poncer avec AOS-B 130NV
et Polarstar® SR3 ou SR5
selon la taille du défaut.
Nettoyer le disque avec le tampon
entre chaque ponçage.

4



Essuyer la surface
avec le chiffon microfibre.

PASSER AU LUSTRAGE

LUSTRAGE

1



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® 10 sur la peau de mouton jaune et lustrer.

2



3



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.

4



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® 10 sur la mousse noire alvéolée et lustrer.

5



6



Essuyer la surface
avec le chiffon microfibre.

VOUS AVEZ TERMINÉ !