

Application du Cristalliseur

www.stardustcolors.com



LE FOND

Le Cristalliseur doit être pulvérisé au spray, au pistolet, ou même versé, sur tout type de fond clair et réfléchissant (Aluminium nacré, pailleté - pas de peinture à l'eau). Le fond doit être préalablement poncé avec soin avec une éponge abrasive.

PULVÉRISATION ET CRISTALISATION

Avant la pulvérisation, il est utile de rincer à l'eau puis de sécher : Cela permet au cristalliseur de s'étaler uniformément sans former de gouttes. Il doit être pulvérisé en une seule fois, et mouiller l'ensemble de la surface. Laisser immédiatement évaporer à 25-40°C pour obtenir de larges cristaux. Le séchage (10min) laisse place à des reliefs en forme de cristaux transparents à la surface de la peinture.



COULEUR CONTRASTE

On applique alors quelques minces voiles d'une couleur contrastant avec celle du fond existant: Dans le cas d'un fond clair, utiliser une couleur sombre. Utiliser une peinture solvantée. Afin de faciliter son nettoyage, cette couche doit être très fine.

NETTOYAGE

Immédiatement à la suite, faire un nettoyage délicat à l'aide d'une éponge abrasive vieille et souple, trempée dans de l'eau. Les arrêtes des reliefs sont décapés, et la surface devient lisse. Cela révèle les cristaux. Une fois sèche, la surface cristallisée est prête à être vernie.



VERNISSAGE

Vernir dans la foulée après s'être assuré que la surface est bien sèche. Le vernis assure une protection efficace et durable et apporte le brillant.

CANDY

L'utilisation d'un vernis candy est conseillé: les encres concentrées translucides Candy ont pour effet de teinter les vernis solvantés et de créer un effet visuel de profondeur. La teinte finale du candy dépend du nombre de couches appliquées: Plus il y a de couches, plus la couleur est foncée. StardustColors propose une quinzaine de couleurs Candy.



CONDITIONNEMENTS

Bidons 500ml, 5 Litres
Kit complets

RENDEMENT

7m² / L

PRÉCAUTIONS

Conserver à une température ambiante : 15-25°C
En cas de froid le liquide peut geler/cristalliser: dans ce cas réchauffer le produit au bain marie.

Attention à l'humidité ambiante:
Lors de l'application, elle est la cause d'une absence de cristallisation

